



Návod na používání - SEDACÍ PYTLE

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek SEDACÍ PYTEL.

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod.

SEDACÍ PYTLE jsou samonosné vaky bez pevné vnitřní konstrukce naplněné předpěněným polystyrenem v podobě kuliček. Sedací pytle jsou šité velmi pevným švem, jež zabraňuje úniku kuliček. Sedací pytle jsou určeny výhradně k sezení a ležení.

Technická specifikace:

Nosnost sedacích pytlů je max. 120 kg

Sedací pytle jsou určeny pouze do interiéru za dodržení pokojové teploty

Upozornění:

Sedací pytle nejsou určeny pro děti do 5 let. Při násilném poškození sedacího pytle hrozí únik velice lehkých polystyrenových kuliček, jež může dítě vdechnout a hrozí zadušení. Děti nad 5 let mohou sedací pytle používat pouze za dohledu dospělé osoby.

Igelitové obaly od výrobku a náhradní náplně umístěte mimo dosah dětí!



Инструкция по использованию – МЕШКИ ДЛЯ СИДЕНИЯ

Уважаемый покупатель,
благодарим за то, что Вы купили наше изделие МЕШОК ДЛЯ СИДЕНИЯ.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию.

МЕШКИ ДЛЯ СИДЕНИЯ – это самонесущие мешки без жёсткой внутренней конструкции, наполненные вспененным полистиролом в виде шариков. Мешки для сидения сшиты очень прочным швом, который препятствует утечке шариков. Мешки для сидения предназначены исключительно для сидения и лежания.

Техническая спецификация:

Максимальная весовая нагрузка мешков для сидения – 120 кг
Мешки для сидения предназначены только для интерьера при соблюдении комнатной температуры

Предостережение:

Мешки для сидения не предназначены для детей до 5 лет. При насильственном повреждении мешка для сидения угрожает утечка очень лёгких полистироловых шариков, которые дети могут вдохнуть, что грозит удушением. Дети старше 5 лет могут пользоваться мешками для сидения только под присмотром взрослого лица.

Пластиковые упаковки от изделия и запасные наполнители разместите вне досягаемости детей!




Se sedacím pytlem je zakázána následující manipulace:

- 1) používat, nebo umístit výrobek v blízkosti tepelného zdroje, nebo otevřeného ohně
- 2) umístit výrobek na ostré předměty, nerovnou, či vlhkou podlahu atd.
- 3) manipulovat v blízkosti výrobku s ostrými předměty, jež by mohly způsobit protržení, popř. proříznutí sedacího pytle
- 4) zatěžovat výrobek nad maximální povolenou míru
- 5) čistit výrobek jinak, než je popsáno v návodu
- 6) skákat na výrobek
- 7) házet výrobek na zem z velké výšky

Údržba sedacích pytlů

Potah není u většiny sedacích pytlů snímatelný, pokud ano je na textilní etiketě, která je nedílnou součástí každého výrobku, uvedeno jakým způsobem lze prát.

Údržba sedacích pytlů se provádí šamponováním v případě koženky nebo kůže setřením nečistot vlhkým hadrem popř. hadrem s mýdlovou vodou, ale po použití mýdlového roztoku je třeba setřít ještě jednou hadrem s čistou vodou, aby na výrobku nezůstaly skvrny od čistícího prostředku.



С мешком для сидения запрещено проводить следующие манипуляции:

- 1) пользоваться или помещать изделие вблизи источника тепла, открытого огня
- 2) помещать изделие на острые предметы, неровный или влажный пол и т.д.
- 3) манипулировать вблизи изделия с острыми предметами, которые могли бы причинить прорыв или прорезание мешка для сидения
- 4) нагружать изделие сверх максимально разрешённой меры
- 5) чистить изделие иначе, нежели указано в инструкции
- 6) прыгать на изделие
- 7) бросать изделие на землю с большой высоты

Сервис мешков для сидения

Чехол большинства мешков для сидения – не съёмный; в иных случаях на текстильной этикетке, которая является неотъемлемой частью каждого изделия, указано, каким образом его можно стирать. Сервис мешков для сидения проводится чисткой с помощью шампуня, если чехол из кожзаменителя; если он из кожи, то нечистоты стираются влажной тряпкой или тряпкой с мыльной водой, но после использования мыльного раствора его необходимо протереть ещё раз тряпкой с чистой водой, чтобы на изделии не остались пятна от чистящего средства.